



Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864
 E-mail: info@dinopaoli.com - Website: www.dinopaoli.com

DP 216

- | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 Rondella vite coperchio masse batt. | 15 Volano | 30 Rondella vite coperchio motore | 45 Leva avviamento |
| 2 Vite coperchio masse battenti | 16 Cuscinetto volano | 31 Rotore | 46 Perno fase invertitore |
| 3 Coperchio masse battenti | 17 Guarnizione anteriore | 32 Invertitore | 47 Molla invertitore |
| 4 Anello tenuta | 18 Impugnatura | 33 O-ring invertitore | 48 Grano fermo invertitore |
| 5 Boccola | 19 Cuscinetto motore anteriore | 34 Boccola invertitore | 49 Rullo |
| 6 Cuscinetto reggispira | 20 Flangia motore anteriore | 35 Silenziatore | 50 Perno rullo |
| 7 Anello quadro 3/4" | 21 Spina di fermo anteriore | 36 Anello seeger | A Impugnatura completa (18;32+34;36+48) |
| 8 O-ring quadro 3/4" | 22 Cilindro | 37 Filtro aria | B Coperchio masse battenti completo (3;4;5;6) |
| 9 Albero portabussola normale 3/4" | 23 Spina di fermo posteriore | 38 Molla valvola | C Flangia motore anteriore completa (19;20) |
| 9L Albero portabussola prolungato 3/4" | 24 Paletta motore | 39 Sfera inox | D Flangia motore posteriore completa (25;26) |
| 10 Albero scanalato | 25 Flangia motore posteriore | 40 Sede valvola | E Gruppo valvola completo (36+41) |
| 11 Molla disinnesto | 26 Cuscinetto motore posteriore | 41 Riduzione | F Albero p.bussola +Anello +O-ring (7;8;9/9L) |
| 12 Innesto | 27 Guarnizione motore | 42 Perno valvola | |
| 13 Camma | 28 Coperchio motore | 43 Boccola perno | |
| 14 Sede albero scanalato | 29 Vite coperchio motore | 44 Spina elastica per leva avviamento | |