



Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864
 E-mail: info@dinopaoli.com - Website: www.dinopaoli.com

DP 361BG

1	Coperchio masse battenti	17	Guarnizione anteriore	33	Filtro aria	49	Invertitore
2	Vite coperchio masse battenti	18	Corpo motore	34	Molla valvola	50	Perno fase invertitore
3	Rondella vite coperchio masse batt.	19	Golfaro	35	Sfera inox	51	Molla invertitore
4	Boccola	20	Rondella maniglia	36	Sede valvola	52	Grano fermo invertitore
5	Albero portabussola normale 1"1/2	21	Vite maniglia	37	Supporto sede valvola	53	Rullo
6	Anello quadro 1"	22	Maniglia diritta	38	Perno valvola	54	Perno rullo
7	O-ring quadro 1"	23	Maniglia tonda	39	Boccola perno	A	Corpo motore completo (18;47÷52)
8	Anello quadro 1" (alternativo a 7;8)	24	Spina di fermo anteriore	40	Vite impugnatura	B	Impugnatura completa (29÷39)
9	Albero portabussola normale 1"	25	Cilindro	41	Rondella vite impugnatura	C	Coperchio masse battenti completo (1;4)
10	Molla disinnesto	26	Spina di fermo posteriore	42	Rotore	D	Flangia motore anteriore completa (44;45)
11	Albero scanalato	27	Flangia motore posteriore	43	Paletta motore	E	Flangia motore posteriore completa (27;28)
12	Innesto	28	Cuscinetto motore posteriore	44	Flangia motore anteriore	F	Albero p.bussola +Anello +O-ring (6;7;9)
13	Camma	29	Impugnatura	45	Cuscinetto motore anteriore	G	Albero p.bussola +Anello (8;9)
14	Sede albero scanalato	30	Spina elastica per leva avviamento	46	Guarnizione motore		
15	Volano	31	Leva avviamento	47	Boccola invertitore		
16	Cuscinetto volano	32	Riduzione	48	O-ring invertitore		