


DP 176



Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864
 E-mail: info@dinopaoli.com - Website: www.dinopaoli.com

- | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 Rondella vite coperchio masse batt. | 15 Guarnizione anteriore | 30 Rondella vite coperchio motore | 45 Molla invertitore |
| 2 Vite coperchio masse battenti | 16 Impugnatura | 31 Paletta motore | 46 Grano fermo invertitore |
| 3 Coperchio masse battenti | 17 Boccola invertitore | 32 Silenziatore | 47 Rullo |
| 4 Cuscinetto combinato | 18 O-ring invertitore | 33 Riduzione | 48 Perno rullo |
| 5 Anello quadro 3/4" | 19 Invertitore | 34 Riduzione con registro | 49 Gancio di sostegno |
| 6 O-ring quadro 3/4" | 20 Guarnizione motore | 35 Filtro aria | 50 Filtro aria |
| 7 Albero portabussola normale 3/4" | 21 Cuscinetto motore anteriore | 36 Molla valvola | A Impugnatura completa (16+19;33;36+46;50) |
| 7L Albero portabussola prolungato 3/4" | 22 Flangia motore anteriore | 37 Sfera inox | B Impugnatura completa + reg. (16+19;34+46) |
| 8 Albero scanalato | 23 Rotore | 38 Sede valvola | C Coperchio masse battenti completo (3;4) |
| 9 Molla disinnesto | 24 Spina di fermo motore | 39 Supporto sede valvola | D Flangia motore anteriore completa (21;22) |
| 10 Innesto | 25 Cilindro | 40 Perno valvola | E Flangia motore posteriore completa (26;27) |
| 11 Camma | 26 Flangia motore posteriore | 41 Boccola perno | F Albero p.bussola +Anello +O-ring (5;6;7/7L) |
| 12 Sede albero scanalato | 27 Cuscinetto motore posteriore | 42 Spina elastica per leva avviament | G Riduzione con retina (33;50) |
| 13 Volano | 28 Coperchio motore | 43 Leva avviamento | |
| 14 Cuscinetto volano | 29 Vite coperchio motore | 44 Perno fase invertitore | |