



Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864
 E-mail: info@dinopaoli.com - Website: www.dinopaoli.com

DP 212

- | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---|
| 1 Rondella vite coperchio masse batt. | 13 Guarnizione anteriore | 26 Flangia motore posteriore | 39 Boccola perno |
| 2 Vite coperchio masse battenti | 14 Impugnatura | 27 Paletta motore | 40 Spina elastica per leva avviamento |
| 3 Coperchio masse battenti | 15 Cuscinetto motore anteriore | 28 Invertitore | 41 Leva avviamento |
| 4 Anello tenuta | 16 Flangia motore anteriore | 29 O-ring invertitore | 42 Perno fase invertitore |
| 5 Boccola | 17 Spina di fermo anteriore | 30 Boccola invertitore | 43 Molla invertitore |
| 6 Anello quadro 3/4" | 18 Cilindro | 31 Silenziatore | 44 Grano fermo invertitore |
| 7 O-ring quadro 3/4" | 19 Rotore | 32 Anello seeger | A Impugnatura completa (14;28+30;32+44) |
| 8 Albero portabussola normale 3/4" | 20 Spina di fermo posteriore | 33 Filtro aria | B Coperchio masse battenti completo (3;4;5) |
| 8L Albero portabussola prolungato 3/4" | 21 Guarnizione motore | 34 Molla valvola | C Flangia motore anteriore completa (15;16) |
| 9 Volano | 22 Vite coperchio motore | 35 Sfera inox | D Flangia motore posteriore completa (25;26) |
| 10 Innesto | 23 Rondella vite coperchio motore | 36 Sede valvola | E Gruppo valvola completo (32+37) |
| 11 Spina | 24 Coperchio motore | 37 Riduzione | F Albero p.bussola +Anello +O-ring (6;7;8/8L) |
| 12 Distanziale | 25 Cuscinetto motore posteriore | 38 Perno valvola | |