



Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864
 E-mail: info@dinopaoli.com - Website: www.dinopaoli.com

DP 218 GRASSO

- | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 Rondella vite coperchio masse batt. | 15 Rullo | 30 Coperchio motore | 45 Spina elastica per leva avviamento |
| 2 Vite coperchio masse battenti | 16 Perno rullo | 31 Cuscinetto motore posteriore | 46 Leva avviamento |
| 3 Coperchio masse battenti | 17 Cuscinetto volano | 32 Flangia motore posteriore | 47 Perno fase invertitore |
| 4 Anello tenuta | 18 Guarnizione anteriore | 33 Paletta motore | 48 Molla invertitore |
| 5 Cuscinetto combinato | 19 O-ring invertitore | 34 Rotore | 49 Grano fermo invertitore |
| 6 Boccola | 20 Invertitore | 35 Impugnatura | 50 O-ring quadro 3/4" |
| 7 Anello quadro 3/4" | 21 Boccola invertitore | 36 Silenziatore | A Impugnatura completa (19+21;35;37+49) |
| 8 Albero portabussola normale 3/4" | 22 Cuscinetto motore anteriore | 37 Anello seeger | B Coperchio masse battenti con cuscinetto (3;4;5) |
| 8L Albero portabussola prolungato 3/4" | 23 Flangia motore anteriore | 38 Filtro aria | C Coperchio masse battenti con boccola (3;4;6) |
| 9 Albero scanalato | 24 Spina di fermo anteriore | 39 Molla valvola | D Flangia motore anteriore completa (22;23) |
| 10 Molla disinnesto | 25 Cilindro | 40 Sfera inox | E Flangia motore posteriore completa (31;32) |
| 11 Innesto | 26 Spina di fermo posteriore | 41 Sede valvola | F Gruppo valvola completo (37+42) |
| 12 Camma | 27 Guarnizione motore | 42 Riduzione | G Albero p.bussola +Anello +O-ring (7;8/8L;50) |
| 13 Sede albero scanalato | 28 Vite coperchio motore | 43 Perno valvola | |
| 14 Volano | 29 Rondella vite coperchio motore | 44 Boccola perno | |