



DP 220

Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864
 E-mail: info@dinopaoli.com - Website: www.dinopaoli.com

- | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|----|--------------------------------|----|--------------------------|----|---|
| 1 | Vite coperchio masse battenti | 15 | Volano | 30 | Paletta motore | 45 | Boccola perno |
| 2 | Rondella vite coperchio masse batt. | 16 | Cuscinetto volano | 31 | Spina di fermo anteriore | 46 | Spina elastica per leva avviamento |
| 3 | Coperchio masse battenti | 17 | Guarnizione anteriore | 32 | O-ring invertitore | 47 | Leva avviamento |
| 4 | Boccola | 18 | Impugnatura | 33 | Invertitore | 48 | Perno fase invertitore |
| 5 | Anello quadro 1" | 19 | Guarnizione motore | 34 | Boccola invertitore | 49 | Molla invertitore |
| 6 | O-ring quadro 1" | 20 | Cuscinetto motore anteriore | 35 | Rondella oliatore | 50 | Grano fermo invertitore |
| 7 | Albero portabussola normale 1" | 21 | Flangia motore anteriore | 36 | Feltro oliatore | 51 | Anello quadro 1" (alternativo a 5;6) |
| 7L | Albero portabussola prolungato 1" | 22 | Rotore | 37 | Tappo olio | A | Impugnatura completa (18;32+50) |
| 8 | Albero scanalato | 23 | Cilindro | 38 | Riduzione | B | Coperchio masse battenti completo (3;4) |
| 9 | Molla disinnesto | 24 | Flangia motore posteriore | 39 | Filtro aria | C | Flangia motore anteriore completa (20;21) |
| 10 | Innesto | 25 | Cuscinetto motore posteriore | 40 | Molla valvola | D | Flangia motore posteriore completa (24;25) |
| 11 | Camma | 26 | Coperchio motore | 41 | Sfera inox | E | Albero p.bussola +Anello +O-ring (5;6;7/7L) |
| 12 | Sede albero scanalato | 27 | Vite coperchio motore | 42 | Sede valvola | F | Albero p.bussola +Anello (7/7L;51) |
| 13 | Perno rullo | 28 | Rondella vite coperchio motore | 43 | Supporto sede valvola | | |
| 14 | Rullo | 29 | Spina di fermo posteriore | 44 | Perno valvola | | |