



Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY  
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864  
 E-mail: [info@dinopaoli.com](mailto:info@dinopaoli.com) - Website: [www.dinopaoli.com](http://www.dinopaoli.com)

# DP 222

- |    |                                     |    |                                |    |                           |    |   |
|----|-------------------------------------|----|--------------------------------|----|---------------------------|----|---|
| 1  | Coperchio masse battenti            | 13 | Guarnizione anteriore          | 26 | Flangia motore posteriore | 39 | Boccola perno                               |
| 2  | Vite coperchio masse battenti       | 14 | Impugnatura                    | 27 | Paletta motore            | 40 | Spina elastica per leva avviamento          |
| 3  | Rondella vite coperchio masse batt. | 15 | Cuscinetto motore anteriore    | 28 | Invertitore               | 41 | Leva avviamento                             |
| 4  | Anello tenuta                       | 16 | Flangia motore anteriore       | 29 | O-ring invertitore        | 42 | Perno fase invertitore                      |
| 5  | Boccola                             | 17 | Spina di fermo anteriore       | 30 | Boccola invertitore       | 43 | Molla invertitore                           |
| 6  | O-ring quadro 1"                    | 18 | Cilindro                       | 31 | Silenziatore              | 44 | Grano fermo invertitore                     |
| 7  | Anello quadro 1"                    | 19 | Rotore                         | 32 | Anello seeger             | A  | Impugnatura completa (14;28+30;32+44)       |
| 8  | Albero portabussola normale 1"      | 20 | Spina di fermo posteriore      | 33 | Filtro aria               | B  | Coperchio masse battenti completo (1;4;5)   |
| 8L | Albero portabussola prolungato 1"   | 21 | Guarnizione motore             | 34 | Molla valvola             | C  | Flangia motore anteriore completa (15;16)   |
| 9  | Volano                              | 22 | Vite coperchio motore          | 35 | Sfera inox                | D  | Flangia motore posteriore completa (25;26)  |
| 10 | Innesto                             | 23 | Rondella vite coperchio motore | 36 | Sede valvola              | E  | Gruppo valvola completo (32+37)             |
| 11 | Spina                               | 24 | Coperchio motore               | 37 | Riduzione                 | F  | Albero p.bussola +Anello +O-ring (6;7;8/8L) |
| 12 | Distanziale                         | 25 | Cuscinetto motore posteriore   | 38 | Perno valvola             |    |   |