



Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864
 E-mail: info@dinopaoli.com - Website: www.dinopaoli.com

DP 236 SF

1 Rondella vite coperchio masse batt.	16 Volano	32 Guarnizione motore	48 Boccola perno
2 Vite coperchio masse battenti	17 Cuscinetto volano	33 Vite coperchio motore	49 Spina elastica per leva avviamento
3 Coperchio masse battenti	18 Impugnatura	34 Rondella vite coperchio motore	50 Leva avviamento
4 Gancio sospensione	19 Supporto maniglia	35 Coperchio motore	51 Perno fase invertitore
5 Guarnizione anteriore	20 Maniglia	36 Cilindro	52 Molla invertitore
6 Anello tenuta	21 Vite maniglia	37 Invertitore	53 Grano fermo invertitore
7 Cuscinetto combinato	22 Rondella maniglia	38 O-ring invertitore	54 Perno rullo
8 Boccola	23 Dado maniglia	39 Boccola invertitore	55 Rullo
9 Anello quadro 1"	24 Cuscinetto motore anteriore	40 Silenziatore	A Impugnatura completa (18;37÷39;41÷53)
10 Albero portabussola normale 1"	25 Flangia motore anteriore	41 Anello seeger	B Coperchio masse battenti con cuscinetto (3;6;7)
10L Albero portabussola prolungato 1"	26 Spina di fermo anteriore	42 Filtro aria	C Coperchio masse battenti con boccola (3;6;8)
11 Albero scanalato	27 Paletta motore	43 Molla valvola	D Flangia motore anteriore completa (24;25)
12 Molla disinnesto	28 Rotore	44 Sfera inox	E Flangia motore posteriore completa (30;31)
13 Innesto	29 Spina di fermo posteriore	45 Sede valvola	F Gruppo valvola completo (41÷46)
14 Camma	30 Flangia motore posteriore	46 Riduzione	G Maniglia completa (19÷23)
15 Sede albero scanalato	31 Cuscinetto motore posteriore	47 Perno valvola	H Albero p.bussola +Anello (9;10/10L)