


# DP 30



Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY  
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864  
 E-mail: [info@dinopaoli.com](mailto:info@dinopaoli.com) - Website: [www.dinopaoli.com](http://www.dinopaoli.com)

- |  |                                 |                                   |  |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 Vite coperchio masse battenti          | 16 Perno rullo                  | 31 Coperchio motore               | 46 Perno valvola                               |
| 2 Rondella vite coperchio masse batt.    | 17 Cuscinetto volano            | 32 Gancio di sostegno             | 47 Spina elastica per leva avviamento          |
| 3 Coperchio masse battenti               | 18 Guarnizione anteriore        | 33 Vite coperchio motore          | 48 Leva avviamento                             |
| 4 Cuscinetto combinato                   | 19 Impugnatura                  | 34 Rondella vite coperchio motore | 49 Perno fase invertitore                      |
| 5 Ralla                                  | 20 Boccola invertitore          | 35 Paletta motore                 | 50 Molla invertitore                           |
| 6 Anello quadro 1/2"                     | 21 O-ring invertitore           | 36 Filtro silenziatore            | 51 Grano fermo invertitore                     |
| 7 O-ring quadro 1/2"                     | 22 Invertitore                  | 37 Filtro aria silenziatore       | A Impugnatura completa (19÷22;39;41÷51)        |
| 8 Anello quadro 1/2" (alternativo a 6;7) | 23 Cuscinetto motore anteriore  | 38 Silenziatore                   | B Impugnatura completa +registro (19÷22;40÷51) |
| 9 Albero portabussola normale 1/2"       | 24 Flangia motore anteriore     | 39 Riduzione                      | C Coperchio masse battenti completo (3;4)      |
| 10 Molla disinnesto                      | 25 Rotore                       | 40 Riduzione con registro         | D Flangia motore anteriore completa (23;24)    |
| 11 Innesto                               | 26 Cilindro                     | 41 Filtro aria                    | E Flangia motore posteriore completa (28;29)   |
| 12 Camma                                 | 27 Spina di fermo motore        | 42 Molla valvola                  | F Albero p.bussola +Anello +O-ring (6;7;9)     |
| 13 Sede albero                           | 28 Flangia motore posteriore    | 43 Sfera inox                     | G Albero p.bussola +Anello (8;9)               |
| 14 Volano                                | 29 Cuscinetto motore posteriore | 44 Sede valvola                   |  |
| 15 Rullo                                 | 30 Guarnizione motore           | 45 Supporto sede valvola          |  |