


# DP 34 - 1/2"



Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY  
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864  
 E-mail: [info@dinopaoli.com](mailto:info@dinopaoli.com) - Website: [www.dinopaoli.com](http://www.dinopaoli.com)

- |    |                                     |    |                              |    |                                |    |   |
|----|-------------------------------------|----|------------------------------|----|--------------------------------|----|---|
| 1  | Vite coperchio masse battenti       | 15 | Perno rullo                  | 30 | Coperchio motore               | 45 | Perno valvola                               |
| 2  | Rondella vite coperchio masse batt. | 16 | Cuscinetto volano            | 31 | Gancio di sostegno             | 46 | Spina elastica per leva avviamento          |
| 3  | Coperchio masse battenti            | 17 | Guarnizione anteriore        | 32 | Vite coperchio motore          | 47 | Leva avviamento                             |
| 4  | Cuscinetto combinato                | 18 | Impugnatura                  | 33 | Rondella vite coperchio motore | 48 | Perno fase invertitore                      |
| 5  | Ralla                               | 19 | Boccola invertitore          | 34 | Paletta motore                 | 49 | Molla invertitore                           |
| 6  | Anello quadro 1/2"                  | 20 | O-ring invertitore           | 35 | Filtro silenziatore            | 50 | Grano fermo invertitore                     |
| 7  | O-ring quadro 1/2"                  | 21 | Invertitore                  | 36 | Filtro aria silenziatore       | A  | Impugnatura completa (18÷21;38;40÷50)       |
| 8  | Albero portabussola normale 1/2"    | 22 | Cuscinetto motore anteriore  | 37 | Silenziatore                   | B  | Impugnatura completa + reg.(18÷21;39÷50)    |
| 8L | Albero portabussola prolungato 1/2" | 23 | Flangia motore anteriore     | 38 | Riduzione                      | C  | Coperchio masse battenti completo (3;4)     |
| 9  | Molla disinnesto                    | 24 | Rotore                       | 39 | Riduzione con registro         | D  | Flangia motore anteriore completa (22;23)   |
| 10 | Innesto                             | 25 | Cilindro                     | 40 | Filtro aria                    | E  | Flangia motore posteriore completa (27;28)  |
| 11 | Camma                               | 26 | Spina di fermo motore        | 41 | Molla valvola                  | F  | Albero p.bussola +Anello +O-ring (6;7;8/8L) |
| 12 | Sede albero                         | 27 | Flangia motore posteriore    | 42 | Sfera inox                     |    |   |
| 13 | Volano                              | 28 | Cuscinetto motore posteriore | 43 | Sede valvola                   |    |   |
| 14 | Rullo                               | 29 | Guarnizione motore           | 44 | Supporto sede valvola          |    |   |