



DP 360

Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864
 E-mail: info@dinopaoli.com - Website: www.dinopaoli.com

- | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 Rondella vite coperchio masse batt. | 17 Cuscinetto volano | 34 Vite coperchio motore | 51 Boccola perno |
| 2 Vite coperchio masse battenti | 18 Guarnizione anteriore | 35 Rondella vite coperchio motore | 52 Spina elastica per leva avviamento |
| 3 Coperchio masse battenti | 19 Impugnatura | 36 Spina di fermo posteriore | 53 Leva avviamento |
| 4 Boccola | 20 Rondella maniglia | 37 Paletta motore | 54 Perno fase invertitore |
| 5 Anello quadro 1" (alternativo a 6;7) | 21 Vite maniglia | 38 Spina di fermo anteriore | 55 Molla invertitore |
| 6 Anello quadro 1" | 22 Maniglia diritta | 39 Flangia motore anteriore | 56 Grano fermo invertitore |
| 7 O-ring quadro 1" | 23 Maniglia tonda | 40 Cuscinetto motore anteriore | 57 Rullo |
| 8 Albero portabussola normale 1" | 24 Invertitore | 41 Rondella oliatore | 58 Perno rullo |
| 8L Albero portabussola prolungato 1" | 25 O-ring invertitore | 42 Feltro oliatore | A Impugnatura completa (19;24+26;41+56) |
| 9 Albero portabussola normale 1"1/2 | 26 Boccola invertitore | 43 Tappo olio | B Coperchio masse battenti completo (3;4) |
| 10 Molla disinnesto | 27 Guarnizione motore | 44 Riduzione | C Flangia motore anteriore completa (39;40) |
| 11 Albero scanalato | 28 Rotore | 45 Filtro aria | D Flangia motore posteriore completa (30;31) |
| 12 Rondella fermo molla | 29 Cilindro | 46 Molla valvola | E Albero p.bussola +Anello +O-ring (6;7;8/8L) |
| 13 Innesto | 30 Flangia motore posteriore | 47 Sfera inox | F Albero p.bussola +Anello (5;8/8L) |
| 14 Camma | 31 Cuscinetto motore posteriore | 48 Sede valvola | |
| 15 Sede albero scanalato | 32 Coperchio motore | 49 Supporto sede valvola | |
| 16 Volano | 33 Golfaro | 50 Perno valvola | |