



DP 381 1" 1/2



Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864
 E-mail: info@dinopaoli.com - Website: www.dinopaoli.com

1	Golfaro	18	Rondella maniglia	35	Spina di fermo posteriore	52	Spina elastica per leva avviamento
2	Rondella vite coperchio masse batt.	19	Vite maniglia	36	Paletta motore	53	Leva avviamento
3	Vite coperchio masse battenti	20	Invertitore	37	Spina di fermo anteriore	54	Perno fase invertitore
4	Ingrassatore	21	O-ring invertitore	38	Tappo olio	55	Molla invertitore
5	Coperchio masse battenti 1"1/2	22	Boccola invertitore	39	Feltro oliatore	56	Grano fermo invertitore
6	Boccola 1"1/2	23	Corpo motore	40	Guarnizione impugnatura	57	Rullo
7	Albero portabussola normale 1"1/2	24	Guarnizione motore	41	Vite lunga fissaggio impugnatura	58	Perno rullo
8	Molla disinnesto	25	Cuscinetto motore anteriore	42	Rondella vite impugnatura	A	Corpo motore completo (20÷23;38;39;54÷56)
9	Rondella fermo molla	26	Flangia motore anteriore	43	Vite corta fissaggio impugnatura	B	Impugnatura completa (44÷53)
10	Innesto	27	Rotore	44	Impugnatura	C	Coperchio masse battenti completo (4÷6)
11	Albero scanalato	28	Cilindro	45	Riduzione	D	Flangia motore anteriore completa (25;26)
12	Camma	29	Flangia motore posteriore	46	Filtro aria	E	Flangia motore posteriore completa (29;30)
13	Sede albero scanalato	30	Cuscinetto motore posteriore	47	Molla valvola		
14	Volano	31	Coperchio motore	48	Sfera inox		
15	Cuscinetto volano	32	Golfaro	49	Sede valvola		
16	Guarnizione anteriore	33	Vite coperchio motore	50	Perno valvola		
17	Maniglia diritta	34	Rondella vite coperchio motore	51	Boccola perno		