



# DP 635

Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY  
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864  
 E-mail: [info@dinopaoli.com](mailto:info@dinopaoli.com) - Website: [www.dinopaoli.com](http://www.dinopaoli.com)

- |    |                                     |    |                              |    |                                  |    |   |
|----|-------------------------------------|----|------------------------------|----|----------------------------------|----|---|
| 1  | Gancio laterale                     | 18 | Rondella maniglia            | 35 | Rondella vite coperchio motore   | 52 | Boccola perno                                 |
| 2  | Rondella vite coperchio masse batt. | 19 | Vite maniglia                | 36 | Anello seeger flangia posteriore | 53 | Spina elastica per leva avviamento            |
| 3  | Vite coperchio masse battenti       | 20 | Invertitore                  | 37 | Spina di fermo posteriore        | 54 | Leva avviamento                               |
| 4  | Grano                               | 21 | O-ring invertitore           | 38 | Paletta motore                   | 55 | Perno fase invertitore                        |
| 5  | Coperchio masse battenti            | 22 | Boccola invertitore          | 39 | Spina di fermo anteriore         | 56 | Molla invertitore                             |
| 6  | Boccola                             | 23 | Corpo motore                 | 40 | Anello seeger flangia anteriore  | 57 | Grano fermo invertitore                       |
| 7  | Albero portabussola normale 2"      | 24 | Guarnizione motore           | 41 | Feltro oliatore                  | 58 | Rullo   |
| 8  | Albero portabussola normale 2"1/2   | 25 | Cuscinetto motore anteriore  | 42 | Guarnizione impugnatura          | 59 | Perno rullo                                   |
| 9  | Molla disinnesto                    | 26 | Flangia motore anteriore     | 43 | Rondella vite impugnatura        | A  | Corpo motore completo (20+23;33;41;55+57)     |
| 10 | Innesto                             | 27 | Rotore                       | 44 | Vite fissaggio impugnatura       | B  | Impugnatura completa (45+54)                  |
| 11 | Albero scanalato                    | 28 | Cilindro                     | 45 | Impugnatura                      | C  | Coperchio masse battenti completo (4+6)       |
| 12 | Camma                               | 29 | Flangia motore posteriore    | 46 | Riduzione                        | D  | Flangia motore anteriore completa (25;26;40)  |
| 13 | Sede albero scanalato               | 30 | Cuscinetto motore posteriore | 47 | Filtro aria                      | E  | Flangia motore posteriore completa (29;30;36) |
| 14 | Volano                              | 31 | Coperchio motore             | 48 | Molla valvola                    |    |   |
| 15 | Cuscinetto volano                   | 32 | Golfaro                      | 49 | Sfera inox                       |    |   |
| 16 | Guarnizione anteriore               | 33 | Tappo olio                   | 50 | Sede valvola                     |    |   |
| 17 | Maniglia dritta                     | 34 | Vite coperchio motore        | 51 | Perno valvola                    |    |   |