


# DP 92 XC SS



Dino Paoli s.r.l. - Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio nell'Emilia (RE) - ITALY  
 Tel.: +39.0522.364.511 / 300.828 - Fax: +39.0522.304.864  
 E-mail: [info@dinopaoli.com](mailto:info@dinopaoli.com) - Website: [www.dinopaoli.com](http://www.dinopaoli.com)

- |                                       |                                |                                   |  |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 Rondella vite coperchio masse batt. | 16 Volano                      | 31 Gancio di sostegno             | 46 Anello seeger                             |
| 2 Vite coperchio masse battenti       | 17 Rullo                       | 32 Vite coperchio motore          | 47 Perno valvola                             |
| 3 Coperchio masse battenti            | 18 Perno rullo                 | 33 Rondella vite coperchio motore | 48 Spina elastica per leva avviamento        |
| 4 Anello di tenuta                    | 19 Cuscinetto volano           | 34 Coperchio motore               | 49 Leva avviamento                           |
| 5 Cuscinetto combinato                | 20 Guarnizione anteriore       | 35 Guarnizione motore             | 50 Perno fase invertitore                    |
| 6 Ralla                               | 21 Impugnatura                 | 36 Cuscinetto motore posteriore   | 51 Molla invertitore                         |
| 7 Anello elastico                     | 22 O-ring invertitore          | 37 Paletta motore                 | 52 Grano fermo invertitore                   |
| 8 Ghiera ritegno utensile             | 23 Invertitore                 | 38 Silenziatore speciale          | A Impugnatura completa (21+24;39;41+52)      |
| 9 Molla ghiera                        | 24 Boccola invertitore         | 39 Riduzione                      | B Impugnatura completa + reg. (21+24;40+52)  |
| 10 Sfera ritegno utensile             | 25 Cuscinetto motore anteriore | 40 Riduzione con registro         | C Coperchio masse battenti completo (3;4;5)  |
| 11 Albero per portautensile           | 26 Flangia motore anteriore    | 41 Filtro aria                    | D Flangia motore anteriore completa (25;26)  |
| 12 Molla disinnesto                   | 27 Cilindro                    | 42 Molla valvola                  | E Flangia motore posteriore completa (30;36) |
| 13 Innesto                            | 28 Rotore                      | 43 Sfera inox                     | F Gruppo valvola completo (39;41+46)         |
| 14 Camma                              | 29 Spina di fermo motore       | 44 Sede valvola                   | G Gruppo valvola completo + reg. (40+46)     |
| 15 Sede albero                        | 30 Flangia motore posteriore   | 45 Supporto sede valvola          | H Kit ritegno utensile (7;8;9;10)            |